



1	Enable
3	Dir
5	Step
7	GND
9	+5V

Шотки или бързи изправители